

S.C. ANASTASIA G.B. PRODCOM S.R.L.

Str. Iancu Cavaler de Flondor 7, sector 2
 (Piata Foisorul de Foc), BUCURESTI
 TEL.(021)642.21.90; TEL/FAX:(021)252.72.09
 E-mail: gb@anastasiasport.ro
 Website: www.anastasiasport.ro

CIF : RO 4911926 ; J40/25289/1993

AGENT EXCLUSIV IN ROMANIA AL FIRMELOR

molten[®]
For the real game
 Japan Corporation

Mingea Oficiala C. Mondial Japonia 2008

GALAXY

FOX

LIANGLI
gala

Instructiuni utilizare si intretinere a mingii

Este recomandat să ştiti cum să aveți grijă de minge corect pentru a avea o durată de viață mai lungă.

Constructia mingii

Exista diferite tipuri de construcție a mingiei. Modul în care veți avea grijă de minge diferă în funcție de construcție:

Minge	ACENTEC	Cusuta manual	Laminate
Volei	NU	DA	DA
Fotbal	DA	DA	DA
Baschet	NU	NU	DA
Handbal	DA	DA	DA

Minge ACENTEC

Hexagoanele lipite împreună la cald - o tehnica numita legătura „cross-fusion” - sunt introduse pe camera. O tehnică de fabricație utilizata pentru mingile de competitie de nivel înalt: fotbal și handbal.

Minge cusuta manual

Hexagoanele sunt cusute împreună. Cusăturile sunt inegale în comparație cu mingile laminate. O tehnica de fabricație utilizata în mod obișnuit pentru fotbal și handbal.

Intretinerea mingii cusute:

Umflarea mingii

1.Folositi întotdeauna apă cu săpun, sau silicon

Umeziti întotdeauna acul pentru minge (ac special – bont) cu apa cu sapun, sau silicon, înainte de a introduce cu atentie în valva. Introducerea unui ac de mingii uscat poate deteriora supapa camerei provoaca pierderi de aer!



ATENTIE!

Folositi întotdeauna ace speciale pentru minge, care sa nu fie ascutite în varf (NU AC DE SIRINGA)

Introducerea defectoasa a acului în minge duce la pierderea garantiei.

2.Umflati

Umflati mingea Molten usor, umflarea se face încetul cu încetul în timp ce strângeți mingea în mod regulat. Dacă forțați cantități mari de aer în camera cu ajutorul unui compresor sau un dispozitiv similar, supapa poate desprinde iar camera se va deplasa, cauzând distrugerea acesteia

3.Urmați instrucțiunile de umflare inscripționate pe minge

Important: respectați instrucțiunile înscrise pe minge în dreptul valve – presiune. Dacă minge este prea umflata poate duce la pierderea formei, dar și explozia camerei și pierderea garanției. Dacă se respecta instrucțiunile sunteți asigurați că minge se va păstra în condiții perfecte de utilizare ori de câte ori aveți nevoie. Pentru mai multe detalii – vizitați site-ul nostru www.anastasiasport.ro - secțiunea TEHNOLOGIE.

Verificarea pierderilor de aer:

1.Splare cu apa cu sapun

Nisip sau murdăria în supapa poate, cu ușurință, să provoace pierderi de aer. Asigurați-vă că mingea este spălată întotdeauna cu atenție cu apă și săpun. Clătiți bine după curățare.

2.Pierderi de aer pentru o minge nouă

Prima dată când se umflă mingea Molten, aerul poate scăpa printre cusături. Este aerul care a fost prins între garnitura interioară și camera în timpul fabricației. Acest lucru este perfect normal și nu indică o pierdere de aer.

Dupa joc:

1. Desumflati mingea dupa utilizare

Așa cum mingea ar trebui întotdeauna umflata înainte de joc, acesta trebuie dezumflat ulterior. Lăsând presiunea aerului la un nivel ridicat atunci când mingea nu este în uz poate provoca pierderea formei.

2.Periați și ștergeți suprafața

După utilizare, folosiți o perie fină pentru a îndepărta orice nisip sau pietriș de la cusături. Ștergeți suprafața cu o cârpă moale, umedă.

Alte sfaturi importante:

Stratul exterior al mingii de fotbal cusute manual este realizat din poliuretan, un tip de piele sintetică de înaltă calitate. Acesta este un material foarte ușor, cu elasticitate crescută și rezistență la abraziune. Cu toate acestea, se poate deteriora, de asemenea, dacă este expus la umiditate excesivă. Asigurați-vă că pe timpul depozitării urmați sfaturile de mai jos. Mingea Molten va multumesc pentru asta, și vă ajută să împingă limitele performanței sportive pentru o lungă perioadă de timp.

1.După utilizare mingii în condiții de ploaie, ștergeți bine lasați-o să se usuce într-un loc ferit de soare.

2.A se păstra mingea într-un loc uscat, bine ventilat, departe de lumina directă a soarelui.

Asigurați-vă că pentru a menține mingea la distanță de obiecte ascuțite, cum ar fi sârmă ghimpată, plase de metal rupte, spini, cactusi sau orice altceva care ar putea cauza o impunsatură. Chiar găuri care sunt invizibile cu ochiul liber poate provoca pierderi de aer.

Nu expuneți mingea perioade lungi de lumina directă a soarelui!

Țineți mingea departe de căldură excesivă și de umiditate!

Nu ștergeți suprafața cu benzen. Acest lucru este valabil pentru ambele suprafețe:piele naturală sau piele sintetică.

Mingi laminate

Partile de material sunt plasate direct pe camera. O tehnica de fabricație utilizata în mod obișnuit pentru mingile de volei și de baschet.

Instructiuni de utilizare si ingrijire a mingii laminate

Curatirea mingi

Mingi din piele naturala

Mingile din piele naturala trebuie curățate ușor, utilizând o cantitate mică soluție de curățat pielea naturala turnata pe o cârpă moale. După curățare, ștergeți orice urma de soluție rămasa și lustruiți suprafața. Pentru a îndepărta petelor de noroi, folosiți apă din abundență și sapun. După spălare, lăsați mingea să se usuce într-un loc bine ventilat, fara soare.

Mingile din piele sintetica sau piele resintetizata

- 1.Ștergeți suprafața cu o cârpă moale, umedă.
- 2.Utilizați radiera sau o perie moale pentru a indepartata urmele de murdarie.
- 3.Pentru petele dificile, folosiți soluție de curatare a pielii sintetice.

În cazul în care mingea este foarte murdara, folosiți multă apă și spun să o curățați . Lăsați să se usuce mingea într-un loc bine ventilat, fara soare.

*** Lucruri de reținut atunci când spălati o minge Molten:**

1.Nu lăsați minge cufundat în detergent.

2. Clătiți și scurgere bine după spălare.

În unele cazuri, substanțele chimice utilizate în detergentul poate provoca estomparea culorilor.

În cazul în care mingea se udă

Pentru mingile de volei, pielea este lipita cu un adeziv puternic. Apă și căldură pot provoca dizolvarea adezivului și desprinderea pielii de pe camera. In contact cu apa - adezivul se poate infiltra, de asemenea, prin piele și poate provoca decolorarea suprafeței.

- 1.Ștergeți orice exces de umiditate cu o cârpă curată.
- 2.Lasati mingea să se usuce într-un loc bine ventilat, ferit soare.
- 3.Nu utiliza uscătoare de păr sau dispozitive similare pentru a accelera uscarii.

Alte sfaturi importante.

1.Pastreati întotdeauna mingea într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

* Nu lăsați niciodată o minge profesionala expusa la temperaturi ridicate sau umiditate crescuta, de exemplu, în portbagajul unei mașini într-o zi de vară torida. Acest lucru poate face să-și piardă forma atent reglata, sau deteriorarea suprafeței.

2.Feriti mingea de foc.

3.Dupa curățare, asigurați-vă că ștergeți orice uleiuri sau substanțe chimice rămase pe suprafața. De asemenea, evitați utilizarea mingii pe podele ceruite.

* Creme si spray-uri utilizate în mod normal pentru protejarea hainelor si pantofilor de piele nu ar trebui să fie utilizate pe mingi de piele, deoarece acestea ar putea face suprafata alunecoasa si mai putin capabila de a absorbi sudoarea.

4.Lasa-ti mingea Molten sa se odihneasca dupa o perioada de folosire.

* Ca toti sportive , mingea are nevoie de o pauza din cand in cand. Prelungi durata de viață a mingii Molten prin utilizarea a două sau mai multe mingi prin rotație.